

Archivkarton mit Krempelfalttechnik

Achtung: glatte Seite außen

Deckel und Boden aufrichten

1. Seitenwände (1) senkrecht stellen
2. die 4 Flügel (2) um 90° nach innen stellen
3. Stirnseiten (3) senkrecht stellen und in der mittleren Biegung (4) um 180° nach innen falten
4. Laschen (5) in die Längsausstanzung stecken

